



WATER-RESISTANT COUNTDOWN TIMER



Operating Instructions

INSTRUMENT OPERATION - Remove the clear battery tag protruding from the battery cover to turn the unit on.

The alarm tone will sound and the timer will display '00:00:00'. The timer is then ready to use. To set the timer, press the numbered buttons for hours, minutes and seconds.

To start the timer, press the START/MEM button. Once the countdown time has elapsed, the alarm will sound continuously and the display will flash.

The timer will continue to count up, stopping once it has reached 99 hours, 99 minutes and 99 seconds after the set time has elapsed unless STOP/CLEAR is pressed.

The timer will remember the last entered time which can be recalled by one press of the START/MEM button.

VOLUME SETTING - Press the  button to select the level of sound for the alarm.

BATTERY REPLACEMENT - Replace the battery when 'Lo Bat' illuminates or if the display dims. Remove the battery cover with a screwdriver and insert two x AAA batteries making sure the polarities are correct. Retighten the battery cover ensuring the gasket stays in place so that the timer remains water resistant.

EMC/RFI - Instrument performance may be affected if operated within a high frequency radio field, such as near a mobile phone, or if subjected to an electrostatic shock.

FR - FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT - Retirez la languette dépassant du cache du compartiment de la pile pour allumer l'appareil. L'alarme retentit et la minuterie affiche '00:00:00'. La minuterie est prête à l'emploi. Pour régler la minuterie, appuyer sur les touches numérotées pour définir les heures, les minutes et les secondes. Pour lancer la minuterie, appuyer sur le bouton START/MEM. Lorsque le compte à rebours est écoulé, l'alarme retentit en continu et l'affichage clignote.

La minuterie continue de décompter le temps et s'arrête lorsqu'elle atteint 99 heures, 99 minutes et 99 secondes après la durée initialement réglée.

La minuterie garde en mémoire la dernière durée saisie : il est possible de l'afficher à nouveau en appuyant une fois sur le bouton START/MEM, mais uniquement après avoir appuyé sur le bouton STOP/CLEAR.

RÉGLAGE DU VOLUME - Appuyer sur le bouton  pour régler le niveau sonore de l'alarme.

REMPLACEMENT DE LA PILE - Remplacer la pile lorsque le symbole 'LO BAT' apparaît ou que l'affichage devient plus faible. Retirez le couvercle de la batterie avec un tournevis et insérer deux piles AAA se assurant que les polarités sont correctes. Fixer à nouveau le cache en veillant à bien remettre en place le joint pour que l'appareil reste parfaitement étanche à l'eau (protection contre les projections).

EMC/RFI - La performance de l'appareil pourrait être perturbée en cas d'exposition à un champ haute fréquence, par exemple à proximité d'un téléphone portable, ou dans le cas d'un choc électrostatique.

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG - Die durchsichtige Schutzfolie, die über die Batteriefachabdeckung herausragt, entfernen, um das Gerät einzuschalten. Der Signalton ertönt und der Timer zeigt '00:00:00' an. Der Timer ist nun einsatzbereit. Um den Timer zu stellen, die Zifferntasten für Stunden, Minuten und Sekunden drücken. Um den Timer zu starten, den START/MEM-Knopf drücken. Wenn der Countdown abgelaufen ist, ertönt ein durchgängiger Signalton und die Anzeige blinkt.

Der Timer zählt weiter und stoppt 99 Stunden, 99 Minuten und 99 Sekunden nachdem die ursprünglich eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Der Timer speichert die zuletzt eingegebene Zeit. Diese kann durch Drücken der START/MEM-Taste abgerufen werden, jedoch erst nachdem die STOP/CLEAR-Taste gedrückt wurde.

STOPPUHR - Bevor Sie die Stoppuhr-Funktion nutzen, überprüfen Sie, dass alle Werte des Timers gelöscht sind und '00:00:00' angezeigt wird.

Drücken Sie die START/MEM-Taste, um die Stoppuhr zu starten. Drücken Sie die STOP/CLEAR-Taste einmal, um zu stoppen und nochmals, um die Zeit zurückzusetzen.

EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE - Drücken Sie die -Taste, um die Lautstärke für den Alarm auszuwählen.

BATTERIEWECHSEL - Ersetzen Sie die Batterie, wenn das 'LO BAT'-Symbol aufleuchtet oder wenn das Display dunkler wird. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel mit einem Schraubenzieher und legen Sie zwei AAA-Batterien mit richtiger Polung korrekt ein. Schrauben Sie die Batterieabdeckung wieder fest und achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht verrutscht, um sicherzustellen, dass das Gerät wasserdicht (spritzwassergeschützt) bleibt.

EMC/RFI - Hochfrequenzfelder (z. B. Mobiltelefone in der Nähe) oder elektrostatische Entladungen können die Leistung des Geräts beeinträchtigen.

IT - FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO - Per avviare l'unità, togliere la linguetta trasparente della batteria che fuoriesce dal relativo coperchio. Suonerà l'allarme e sul timer comparirà '00:00:00'. Il timer è pronto all'uso. Per impostarlo, premere i bottoni numerati per ore, minuti e secondi. Per avviarlo, premere il pulsante START/MEM (AVVIO/MEMORIA). Una volta completato il conteggio alla rovescia l'allarme suonerà continuamente e il display lampeggerà.

Il timer continuerà a contare e si fermerà una volta raggiunte 99 ore, 99 minuti e 99 secondi dopo il tempo trascorso impostato in origine.

Il timer ricorderà l'ultimo orario inserito che può essere richiamato premendo una volta il pulsante START/MEM, ma soltanto dopo aver premuto il pulsante STOP/CLEAR.

IMPOSTAZIONE VOLUME - Premere il pulsante  per selezionare il livello della sveglia.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA - Sostituire la batteria quando si illumina il simbolo 'LO BAT' o se la luminosità del display si abbassa. Togliere il coperchio della batteria con un cacciavite e inserire due batterie AAA assicurandosi che le polarità siano corrette. Riavvitare la cover della batteria assicurandosi che la guarnizione sia nella posizione corretta affinché il dispositivo rimanga impermeabile (antischizzo).

EMC/RFI - Le prestazioni dello strumento possono essere compromesse se viene azionato in un campo radio ad alta frequenza, per esempio vicino a un cellulare o se soggetto a scariche elettrostatiche.

PT - UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO - Remover a etiqueta da pilha clara da saliência da tampa da pilha para ligar a unidade. O alarme sonoro soará e o temporizador exibirá '00:00:00'. O temporizador está pronto para usar. Para configurar o temporizador, premir os botões numerados para as horas, minutos e segundos. Para configurar o temporizador, premir o botão START/MEM. Uma vez decorrido o tempo de contagem regressiva, o alarme soará continuamente e o visor piscará.

O temporizador continuará a contagem crescente, parando assim que chegar às 99 horas, 99 minutos e 99 segundos depois de decorrido o tempo definido originalmente.

O temporizador memorizará a última hora introduzida, a qual pode ser recuperada premindo uma vez o botão START/MEM (Iniciar/Memória), mas apenas depois de premir o botão STOP/CLEAR (Parar/Limpar).

DEFINIÇÃO DE VOLUME - Prima o botão  para seleccionar o nível de som do alarme.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA - Substitua a bateria quando o símbolo 'LO BAT' acender ou se a intensidade da luz do visor diminuir. Remova a tampa da bateria com uma chave de fenda e insira duas pilhas AAA, certificando-se as polaridades estão corretas. Aperte novamente a tampa da bateria certificando-se de que a junta permanece instalada de modo a garantir que a unidade continua estanque à água (à prova de salpicos).

EMC/RFI - O desempenho do aparelho pode ser afetado se o mesmo for operado dentro de um campo de radiofrequência elevada, como perto de um telemóvel, ou se for sujeito a um choque eletrostático.

ES - FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO - Retire la etiqueta de batería segura que sobresale de la tapa de la batería para encender la unidad. El tono de alarma sonará y el temporizador mostrará '00: 00:00'. El temporizador está listo para usar. Puede ajustar el temporizador mediante los botones numerados para horas, minutos y segundos. Para iniciar el temporizador, pulse el botón START/MEM. Una vez transcurrido el tiempo de cuenta regresiva, la alarma sonará continuamente y la pantalla parpadeará. El temporizador continuará la cuenta ascendente y se detendrá una vez se hayan alcanzado 99 horas, 99 minutos y 99 segundos con posterioridad al tiempo transcurrido establecido originalmente.

El temporizador recordará el último intervalo de tiempo introducido y se podrá acceder a él pulsando una vez el botón START/MEM (iniciar/memoria), pero solo después de que se haya pulsado el botón STOP/CLEAR (parar/borrar).

AJUSTE DE VOLUMEN - Pulse el botón  para seleccionar el nivel de sonido de la alarma.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA - Sustituya la pila cuando el símbolo 'PILA BAJA' se ilumine o cuando se atenúe la pantalla. Retire la tapa de la batería con un destornillador e inserte dos pilas AAA asegurándose de que las polaridades son correctas. Vuelva a apretar la cubierta del compartimento de la batería asegurándose de que la junta permanezca colocada en su sitio para garantizar que la unidad continúe siendo resistente al agua (a prueba de salpicaduras).

EMC/RFI - El funcionamiento del instrumento puede verse afectado si opera en un campo de radiofrecuencia, por ejemplo cerca de un teléfono móvil, o si es sometido a una descarga electrostática.

GUARANTEE - This instrument carries a one-year guarantee against defects in either components or workmanship. During this period, products that prove to be defective will, at the discretion of ETI, be either repaired or replaced without charge. The product guarantee does not cover damage caused by fair wear and tear, abnormal storage conditions, incorrect use, accidental misuse, abuse, neglect, misapplication or modification. Full details of liability are available within ETI's Terms & Conditions of Sale at etiltld.com. In line with our policy of continuous development, we reserve the right to amend our product specification without prior notice.



Supplied by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com

